



BEDIENUNGSANLEITUNG

ENTSPRICHT DER NORM PN-EN 1888:2012

Euforia

Paradise *baby* . ul. Sobieskiego 10 . 32-400 Myślenice
sprzedaz@paradisebaby.pl . biuro@paradisebaby.pl . tel.: 12 373 44 00

www.paradise *baby* .pl

- "**WARNUNG** Lassen Sie nie Ihr Kind unbeaufsichtigt"
- "**WARNUNG** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen aktiv sind"
- "**WARNUNG** Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Kind weggerückt ist, wenn dieses Produkt auseinander- oder zusammengelegt wird "
- "**WARNUNG** verwenden Sie keine zusätzliche Matratze. Betrifft die Gondel".
- "**WARNUNG** Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen"
- "**WARNUNG** Verwenden Sie immer ein Befestigungssystem-gilt für Sitz"
- "**WARNUNG** Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Befestigungsvorrichtung der Gondel oder des Sitzes oder des Autositzes richtig angebracht ist."
- "**WARNUNG** Dieser Sitz ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet (Spaziversion)
- "**WARNUNG** Dieses Produkt eignet sich nicht zum Laufen oder Skaten."
- "Bestätigung der Übereinstimmung des Fahrwerks mit der Gondel, Sitz und Autositz."
- "Das Einrastsystem sollte eingeschaltet sein, wenn das Kind eingesetzt oder herausgenommen wird."
- "Dieses Produkt eignet sich für ein Kind, das nicht alleine sitzen, sich umdrehen und auf seinen Händen und Knien bewegen kann. Das maximale Gewicht des Kindes 9 kg-gilt für die Gondel."
- "Erklärung, dass jegliche Last, die an den Griff und / oder die Rückseite der Rückenlehne und / oder an den Seiten des Fahrzeuges angebracht wird, sich auf die Stabilität des Fahrzeuges auswirken kann."
- „Im Falle des Autositzes, der gemeinsam mit dem Chassis benutzt wird, möchten wir mitteilen, dass der Kinderwagen keine Krippe oder Bett ersetzt; wenn das Kind schlafen möchte wird empfohlen, es in einer Gondel, Wiege oder Bett zu legen.“

WARNUNGEN:

- Die Sicherheit des Kindes kann gefährdet sein, wenn die Anweisungen dieser Instruktion nicht befolgt werden.
- Der Kinderwagen ist für Kinder von 0 - 36 Monate und einem Gewicht bis 15 kg geeignet.
- Der Kinderwagen dient zum Transport von nur einem Kind.
- Lassen Sie niemals den Kinderwagen mit dem Kind auf einer geneigten Fläche, auch wenn die Bremsen verriegelt sind.
- Der Kinderwagen kann nicht verwendet werden, wenn auch nur ein Element davon beschädigt worden ist. ,
- Vor der Montage ist darauf zu achten, dass das Produkt und alle seine Komponenten funktionsfähig sind; wenn sie beschädigt sind, sollte das Produkt nicht verwendet werden.
- Nicht mit dem Kinderwagen Treppen befahren.
- Der Kinderwagen sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Während der Regulierung sollte darauf geachtet werden, dass die mobilen Elemente des Kinderwagens nicht mit den Körperteilen des Kindes in Verbindung kommen.
- Jedes Mal beim Anhalten muss die Bremse verwendet werden.
- Maximale Belastung des Korbes beträgt 3 kg
- Maximale Belastung der Tasche beträgt 1,5 kg
- Jede Tasche oder eine andere Belastung, die auf den Handgriffen des Kinderwagens angebracht wird verursacht den Verlust der Stabilität.
- Im Kinderwagen sollten ausschließlich die vom Hersteller genehmigten Originalteile eingesetzt werden.
- Beim Anfahren der Bordsteinkante oder einer anderen Stufe muss die vordere Aufhängung angehoben werden.

WARTUNG UND REINIGUNG:

- Das Produkt erfordert eine regelmäßige Wartung.
- Den Überzug nicht abnehmen.
- Die Polsterung des Kinderwagens kann mit einem feuchten Schwamm oder Tuch gereinigt werden, unter Einsatz eines milden Waschmittels.
- Den Verschleiß der Räder kontrollieren und sie vom Staub und Sand reinigen.
- Die Radachsen erfordern Konservierung; einige Tropfen Maschinenöl zwischen die Achse und Nabe einfügen.

- Nach einer Durchnässung des Kinderwagens muss dieser getrocknet werden und die Metallteile mit einem sanften Tuch trockenwischen.
- Langfristige Exposition gegenüber Sonnenlicht kann Veränderungen der Material- und Stofffarbe bewirken.
- Den Kontakt des Kinderwagens mit Salzwasser vermeiden, da dies zu Rost führen kann.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

F.P.H.U. „JUNIOR-SUDER“ erteilt eine Garantie für den von Ihnen erworbenen Kinderwagen für eine Periode von 24 Monaten ab Einkaufsdatum, vorausgesetzt, dass dieser bestimmungsgemäß eingesetzt wird.

- Jegliche Beschwerden aufgrund Produktmängel müssen in der Verkaufsstelle eingereicht werden. Die Reparaturen im Rahmen der Garantie werden vom Hersteller oder von einem vom Verkäufer angegebener Dienstleister realisiert.
- Materielle Mängel des Kinderwagens, die während der Garantieperiode offenbart wurden, werden kostenlos innerhalb von 21 Tagen ab dem Einlieferungstag des Kinderwagens durch den Verkäufer zur Mängelbehebung in den Betrieb.
- Die Garantieperiode wird um die Dauer der Reparatur verlängert.
- Das Produkt muss in einem sauberen Zustand zur Reparatur abgegeben werden.
- Bei Verlust der Garantiekarte werden keine Duplikate ausgestellt.
- Die Garantie erstreckt sich auf das Gebiet der EU.
- Die Garantie für das verkaufte Konsumgut schließt oder setzt keine Rechte des Käufers aus, die aus Unstimmigkeiten mit dem Vertrag resultieren.

DIE GARANTIE UMFASST NICHT:

- Natürlicher Verschleiß, der mit dem Betrieb verbunden ist.
- Schäden, die durch unsachgemäße und nicht mit den Anweisungen übereinstimmende Benutzung entstanden sind.
- Durchführung der Reparaturen von nicht autorisierten Personen.
- Schäden oder Risse, die aus Verschulden des Käufers entstanden sind.
- Ausbleichen der Stoffe aufgrund langfristiger Einwirkung von Sonnenstrahlen.

A: Zusammengelegte Konstruktion des Kinderwagens ohne Räder.

B: Auseinandergelegte Konstruktion des Kinderwagens mit Rädern.

C: Vor dem Zusammenlegen muss die Gondel/Buggy/ Autositz abgenommen werden. Um den Kinderwagen zusammenzulegen, entriegeln Sie die Sicherung **(1)**, die sich an der rechten Seite des Kinderwagens befindet, indem Sie den Griff nach oben ziehen. Ziehen Sie dann gleichzeitig beide Spannelemente **(2)** nach oben. Der Kinderwagen wird zusammengeklappt. .

D: Höhenverstellung des Griffes. Drücken Sie die Tasten, **(1)** die sich an der Außenseite des Griffes befinden und stellen Sie dabei den Griff in der geforderten Position ein.

E: Montage der Räder: Um das Rad zu installieren, schieben Sie die Nabe auf die Achse und gleichzeitig halten Sie die Sicherungen **(1)** bis zum einrasten der Räder auf der Achse. Demontage der Hinterräder: Drücken und halten Sie die Sicherung **(1)** und schieben Sie das Rad von der Nabe.

F: Um die Hinterräder zu sperren, drücken Sie die Fußbremse **(1)**. Das Entriegeln der Hinterräder erfolgt durch Anheben der Bremse mit dem oberen Teil des Fußes.

G: Zur Montage der Gondel auf dem Kinderwagenrahmen muss den Haken **(1)** in die Halterung **(2)** auf jeder Seite des Kinderwagens eingespannt werden. Verriegelung erfolgt automatisch.

H: Zwecks Zusammenlegens des Verdecks drücken und halten Sie gleichzeitig die Knöpfe **(1)** und legen Sie das Verdeck zusammen. Um das Verdeck aufzusetzen, schieben Sie es auf die Gondel und schließen Sie die Druckknöpfe. **(2)**.

I: Demontage der Gondel. Um die Gondel abzunehmen, drücken Sie den Knopf **(1)**. Die Tätigkeit muss auf beiden Seiten erfolgen. Danach heben Sie die Gondel nach oben und schieben Sie diese aus den Sicherungen.

J: Montage des Buggy. Um den Buggy auf den Kinderwagenrahmen zu montieren, muss der Haken **(1)** in die Halter **(2)** auf beiden Seiten des Kinderwagens eingerastet werden. Verriegelung erfolgt automatisch.

K: Demontage des Buggy. Um den Buggy zu demontieren, drücken Sie den Knopf **(1)**. Die Tätigkeit muss auf beiden Seiten erfolgen. Danach heben Sie den Buggy nach oben und schieben Sie diese aus den Sicherungen.




L: Schutzbügel. Die Montage erfolgt durch einrasten der Haken **(1)** auf beiden Seiten des Kinderwagens. Zwecks Demontage muss der Knopf **(1)** gedrückt werden und den Schutzbügel abnehmen; jedes Mal nach Montage des Schutzbügels darf man nicht vergessen den mittleren Haltegurt anzuschnallen. Höhenverstellung des Schutzbügels **(2)**.

- M:** Trittbrett. Das Trittbrett wird durch gleichzeitiges Andrücken der Knöpfe **(1)** und Einstellung des Trittbretts in gewählter Stellung verstellt.
- N:** Buggy-Rückenlehne. Die Rückenlehne ist in vier Positionen verstellbar, die Regulierung erfolgt durch Anheben in die gewünschte Position und das Absenken erfolgt nach Anziehen des Hebels **(1)** und Einstellung der gewünschten Position.
- O:** Das Verdeck wird durch Neigung nach Hinten oder nach vorne eingestellt.
- P:** 5-Punkte-Sicherheitsgurt. Um den Gurt anzuschnallen, muss die Gabel **(2)** ins Schloss eingerastet werden **(1)**. Um den Gurt zu öffnen, drücken Sie den Knopf **(3)** in der Gabel **(2)** und ziehen Sie es aus dem Schloss heraus **(1)**.
- R:** Montage des Adapterteiles für den Kindersitz Kite. Der Adapter ermöglicht die Montage des Autositzes in der Kinderwagenkonstruktion. Zwecks Montage schieben Sie die Adapter **(1)** in die entsprechenden Stellen auf beiden Seiten des Kindersitzes. Der Kindersitz mit den montierten Adaptern kann auf die Unterkonstruktion aufgesetzt werden. Der Autositz ist OPTIONAL.
- S:** Um den Autositz Kite von den Adaptern zu demontieren, drücken Sie den grauen Knopf **(1)** und heben Sie den Sitz nach oben.
- T:** **(1)** Belüftung der Gondel.
(2) Anti-Slip-Einlagen, die auch gegen Risse des Fußbodens schützen.
(3) Verriegelung der Wiege. Befindet sich in vier Punkten auf der Unterseite der Gondel.
- U:** Verriegelung der Vorderräder gegen vorwärts fahren; den roten Knopf drücken und die Räder nach Innen ausrichten.
- V:** Montage und Demontage der Kinderwagenachse; drücken Sie die taste **(1)** und schieben Sie das Rad mit der Achse heraus.

ACHTUNG! Bei der Montage des Achse an die Unterkonstruktion muss die entsprechende Montage der Achse beachtet werden.

Ausstattung: Konstruktion und Rädersatz, Gondel mit Matratze und Schutzplane, Buggy mit Schutzplane und Schutzbügel, Tasche (zum Anbringen an den lenkergriff des Kinderwagens), universelle Regenschutzfolie, Insektennetz (für die Gondel nd Buggy), Garantiekarte und Anleitung.

ACHTUNG! Die Räder können max. bis 1.0 bar aufgepumpt werden.



BEDIENUNGSANLEITUNG

No	Anmeldedatum	Realisierungsdatum	Beschreibung der Reparatur	Unterschrift
1				
2				
3				

Verkaufsdatum

Shop Stempel

die Unterschrift des Käufers